BYD ATTO 3

Knapper og betjening - hurtigt og enkelt



Find knappen. Se nummeret. Læs forklaringen.

Indholdsfortegnelse

Find emnet - slå op på de to sider

4-5 Ratknapper

6-7 Midterkonsol og klima

8-9 Førerdør

10-11 Lys, blink og viskere

12-13 Navigation

14-15 Loftpanel og panoramaglastag

Hvert emne begynder på en venstreside. De to sider hører sammen, når hæftet ligger åbent.

Sådan bruger du hæftet

Billeder og forklaringer hører sammen

Vælg et emne i indholdsfortegnelsen.

Slå op på sidetallet. Begge sider i opslaget handler om samme emne.

Find nummeret ved knappen på billedet. Læs forklaringen med samme nummer.

Navigationen viser vejen fra startskærmen til din adresse.

Rat - venstre side

Kamera, skærm og fartpilot



1 360°-kamera
Viser kameraerne rundt om bilen.

2 Drej skærmen
Skifter mellem lodret og vandret skærm.

3 Fartpilot med styring
Slår hjælp til fart, afstand og vognbane til/fra.

4 Fartpilot / RES / SET
Tryk: fartpilot til/fra. Vip op/ned: genoptag, indstil eller ændr fart.

5 Kortere afstand
Mindsker fartpilotens afstand til bilen foran.

6 Længere afstand
Øger fartpilotens afstand til bilen foran.

Rat - højre side

Telefon, lyd og instrumentmenu



7 Telefon
Åbner telefon og besvarer opkald.

8 Stemmestyring
Starter stemmestyring.

9 Lydstyrke / vælg
Rul: lydstyrke eller menu. Tryk: lyd fra eller bekræft valg.

10 Venstre pil
Forrige nummer, station eller menupunkt.

11 Højre pil
Næste nummer, station eller menupunkt.

12 Instrument / tilbage
Åbner instrumentmenuen eller går tilbage.

13 MODE - lydkilde
Skifter mellem radio og andre lydkilder.

Midterkonsol

Start, parkering og førerhjælp



1 P - parkeringsgear
Vælger parkeringsgear. Bruges, når bilen holder stille.

2 START / STOP
Starter eller slukker bilen. Hold bremsen nede ved start.

3 Parkeringsbremse
Træk op for at aktivere. Tryk ned med bremsepedalen nede for at løsne.

4 Havariblink
Tænder eller slukker alle blinklys.

5 Parkeringssensorer
Slår parkeringssensorerne til/fra.

6 Blindvinkelhjælp
Slår advarsler om biler i blindvinklen til/fra.

7 AUTO HOLD
Holder bilen bremset efter standsning. Slipper, når du kører.

Klima, lyd og kørevalg

Knapperne på højre side og nederst



1 Lydstyrke / tænd-sluk
Rul for lydstyrke. Tryk for at tænde eller slukke lydanlægget.

2 AUTO - klima
Regulerer automatisk klimaet til den valgte temperatur.

3 Klima ON / OFF
Tænder eller slukker klimasystemet.

4 Afdugning foran
Sender luft mod forruden for at fjerne dug.

5 Energigenvinding
Vælger, hvor meget bilen bremser og genvinder strøm, når du slipper speederen.

6 Sneprogram
Tilpasser kørslen til glat underlag.

7 MODE - køreprogram
Skifter mellem ECO, NORMAL og SPORT.

Spejle og dørlåse

Forreste del af førerdørens panel



1 Juster spejlet
Pilene flytter det valgte sidespejl.

4 Fold spejlene
Folder sidespejlene ind eller ud.

2 Venstre spejl
Vælger venstre sidespejl.

5 Lås op
Låser alle dørene op.

3 Højre spejl
Vælger højre sidespejl.

6 Lås dørene
Låser alle dørene.

Elruder

Tryk ned for at åbne. Træk op for at lukke.



7 Rudelås
Spærrer rudeknapperne ved bagsæderne.

8 Førerens rude
Tryk ned: åbn. Træk op: luk.

9 Rude foran til højre
Åbner eller lukker passagerens rude.

10 Rude bagtil til venstre
Åbner eller lukker venstre bagrude.

11 Rude bagtil til højre
Åbner eller lukker højre bagrude.

Lys og blink

Venstre arm bag rattet



1 Lyskontakt

0: fra. A: automatisk lys. Drej til positionslys eller nærlys.

2 Tågebaglygte

Drej ringen for at tænde eller slukke tågebaglygten.

3 Blink og fjernlys

Op: højre blink. Ned: venstre. Frem: fjernlys. Mod dig: overhalingsblink.

Viskere og sprinkler

Højre arm bag rattet



4 Forrudeviskere

Op: interval, langsom eller hurtig. 0: fra. Ned: enkeltvisk. Træk mod dig: sprinkler.

5 Viskerinterval

Drej ringen for at ændre pausen mellem viskene.

6 Bagrudevisker

Drej til visker eller sprinkler. 0 slukker bagrudeviskeren.

Navigation - åbn kortet

1. Startskærm / 2. Navigation



1. Åbn startskærmen
Tryk på hus-ikonet nederst til venstre.

2. Åbn navigation
Tryk på den blå kortnål i feltet med Hjem og Arbejde.

Navigation - vælg adresse

3. Søg / 4. Start ruten



3. Søg efter adressen
Tryk på Søg efter... Skriv vej, husnummer og by.

4. Vælg og start ruten
Vælg den rigtige adresse. Vælg rute, og tryk på knappen til at starte navigationen.

Indtast adressen, mens bilen holder stille.

Loftpanel og glastag

Betjening over hovedet



Tag, solgardin og lys

Forklaringer til billedet på side 14

1 Panoramaglastag

De to tagknapper åbner og lukker glasset. Hold den ønskede knap inde; slip for at stoppe.

2 Solgardin

Åbner eller lukker solgardinet under panoramaglastaget.

3 SOS - nødopkald

Bruges til nødopkald ved en nødsituation.

4 Læselamper

Tryk på den enkelte lampe for at tænde eller slukke den.

Taget betjenes med bilen tændt. Hold hænder og genstande fri, når glasset lukker.

Hurtigt overblik

De funktioner, du ofte skal bruge

1 Klar til kørsel

Hold bremsen nede, og tryk START / STOP.

2 Find en adresse

Hus-ikon → blå kortnål → Søg efter… → vælg adresse → start rute.

3 Dug på forruden

Tryk på afdugning foran på midterkonsollen.

4 Parkér bilen

Stands, vælg P, og aktivér parkeringsbremsen.

5 Åbn panoramaglastaget

Brug tagknapperne i loftpanelet.

6 Find den rigtige knap

Numrene på hvert billede passer til forklaringerne på samme side.