Hurtigt overblik

De funktioner, du ofte bruger

1 Dug på forruden - side 12-13
Tryk FRONT. Brug varme, blæser og friskluft.

2 Varme i rattet - side 14-15
Tryk på knappen til ratvarme.

3 Sidespejle - side 8-9
Vælg L eller R. Juster med pilene.

4 Fartpilot - side 4-5
Brug MODE og hastighedsknapperne på rattet.

HYUNDAI KONA

Knapper og betjening - hurtigt og enkelt



Et emne pr. opslag.

Find knappen på venstresiden. Læs forklaringen på højresiden.

Indholdsfortegnelse

Find emnet - slå op på de to sider

4-5 Ratknapper

6-7 Lys, blink og viskere

8-9 Førerdør

10-11 Førerpanel

12-13 Klima og afdugning

14-15 Midterkonsol

Midterkonsol

Forklaringer til billedet på siden overfor

1 Sædevarme - fører
Skifter mellem varmetrin og slukket.

2 Ratvarme
Tænder eller slukker varmen i rattet.

3 Sædevarme - passager
Skifter mellem varmetrin og slukket.

4 A OFF - start/stop
Slår automatisk motorstop fra eller til.

5 USB - tilslutning
Tilslut telefon eller USB-medie.

6 12 V / 180 W
Strøm til tilbehør. Maks. 180 watt.

7 Trådløs opladning
Lampen viser status for telefonens opladning i bakken.

8 Opladningsstik
Ekstra stik til opladning under dækslet.

Midterkonsol

Find nummeret - se forklaringen på siden overfor



Sådan bruger du hæftet

Numrene viser dig den rigtige knap

Vælg et emne i indholdsfortegnelsen.

På venstresiden finder du billedet med numre. På højresiden finder du de korte forklaringer.

Hvert emne har sit eget opslag. Du kan se billede og forklaring samtidig.

Numrene starter forfra ved hvert emne.

Ratknapper

Find nummeret - se forklaringen på siden overfor



Klima og afdugning

Forklaringer til billedet på siden overfor

1 Havariblink
Tænder eller slukker alle blinklys.

2 Temperatur - drej
Drej for at vælge varmere eller koldere luft.

3 AUTO - tryk
Holder automatisk den valgte temperatur.

4 Blæser - drej
Skruer op eller ned for luftmængden.

5 A/C - tryk
Tænder eller slukker aircondition.

6 OFF
Slukker klimasystemet.

7 FRONT - forrude
Fjerner dug og is med luft mod forruden.

8 Luftfordeling
Vælger luft mod ansigt, fødder eller forrude.

9 REAR - bagrudevarme
Tænder varmen i bagrude og sidespejle.

10 Recirkulation
Bruger luften, der allerede er i bilen.

11 Friskluft udefra
Tager frisk luft ind udefra.

12 Passagerairbag
Viser, om passagerairbaggen er til eller fra.

13 Seler
Viser selestatus for de viste pladser.

Klima og afdugning

Find nummeret - se forklaringen på siden overfor



Ratknapper

Forklaringer til billedet på siden overfor

1 Stemmestyring
Starter stemmestyring.

2 MODE - lydkilde
Skifter mellem radio og musik.

3 Lydstyrke / mute
Vip + / - for lydstyrke. Tryk ind for lyd til/fra.

4 Nummer / radiostation
Skifter musiknummer eller radiostation.

5 Telefon
Betjener opkald fra din telefon.

6 Stjerne - genvej
Åbner den funktion, du har valgt som genvej.

7 Instrumentdisplay
Skifter visning i instrumentdisplayet.

8 MODE - hastighed
Vælger fartpilot eller hastighedsbegrænser.

9 Op / ned / OK
Bladrer i menuer. Tryk OK for at vælge.


10 + / - til hastighed
Hæver eller sænker den valgte hastighed.


11 Vognbaneassistent
Kort tryk: vognbanefølge til/fra.
Langt tryk: vognbanehjælp til/fra.

12 Pause / genoptag
Pauser eller genoptager fartpilot / hastighedsbegrænser.

Lys, blink og viskere

Find nummeret - se forklaringen på siden overfor





Førerpanel

Forklaringer til billedet på siden overfor

1 Forlygternes højde
Sænker nærlyset ved tung last. Højere tal = lavere lys.

2 Instrumentbelysning
+ giver mere lys. - giver mindre lys.


3 P OFF - parkeringssensorer
Slår parkeringssensorernes advarsel fra eller til.

4 Nedkørselsassistent
Hjælper med at holde lav fart ned ad stejle bakker.

5 ESC OFF - stabilitet
Slår antispin fra. Langt tryk slår også stabilitetshjælpen fra.

Førerpanel

Find nummeret - se forklaringen på siden overfor



Lys, blink og viskere

Forklaringer til billedet på siden overfor

1 Lyskontakt
0: fra. AUTO: automatisk lys. Drej til positionslys eller nærlys.

2 Tågelys
Tænder eller slukker tågeforlygter og tågebaglygte.

3 Blink og fjernlys
Op/ned: blink. Frem: fjernlys. Mod dig: overhalingsblink.

4 Forrudeviskere
0: fra. AUTO: automatisk. 1: normal. 2: hurtig. Ned: ét visk.

5 Regnsensor
Justerer, hvor følsomme de automatiske viskere er.

6 Bagrudevisker
0: fra. 1: langsom. 2: hurtig.

7 Sprinkler foran
Træk armen mod dig for at vaske forruden.

8 Sprinkler bagpå
Skub armen væk fra dig for at vaske bagruden.

Førerdør

Find nummeret - se forklaringen på siden overfor



Førerdør

Forklaringer til billedet på siden overfor

1 Indfoldning af spejle
Folder spejlene ind eller ud. AUTO: automatisk ved låsning/oplåsning.

2 L / R - vælg spejl
L: venstre spejl. R: højre spejl.

3 Juster spejl
Flytter det valgte spejl i pilens retning.

4 Centrallås
Låser eller låser dørene op.

5 Rudelås
Spærrer rudeknapperne ved passagersæderne.

6 Førerens rude
Tryk ned for at åbne. Træk op for at lukke.

7 Forreste højre rude
Åbner eller lukker ruden foran til højre.

8 Bageste venstre rude
Åbner eller lukker ruden bagtil til venstre.

9 Bageste højre rude
Åbner eller lukker ruden bagtil til højre.